



# Japan Manual PDF

あなたはユーザーガイドの推奨事項を読むことができます、テクニカルガイドまたはLG WF-C52SWのインストールガイドです。あなたはユーザーマニュアルでLG WF-C52SWの上のすべてのご質問(情報、仕様、安全のアドバイスは、サイズ、アクセサリなど)への回答を見つけることができます。詳しい操作方法はユーザーガイドに記載されています。

ユーザーズガイド LG WF-C52SW  
マニュアル LG WF-C52SW  
使用方法 LG WF-C52SW  
はじめに LG WF-C52SW  
取扱説明書 LG WF-C52SW

3828EA3025Z (1-13) 2014.3.25 8:2 AM 99頁 100

### アフターサービスについて

■ 保証書(別途添付しております)  
保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

■ 保証期間...お買い上げ日から1年間。  
(ただし一般家庭用以外に使用された場合は除きます。)

■ 修理を依頼される時  
48～49ページの表に従って調べていただき、直らないときは必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または、お近くのLGサービスステーションに修理をご依頼ください。

■ 保証期間中は  
保証書の規定に従って無料修理いたします。保証期間中でも有料となる場合があります。(保証書の裏面記載参照)

■ ご連絡していただきたい内容  
・ご住所、ご氏名、電話番号  
・製品名、品番、お買い上げ日  
・故障または異常の内容(できるだけ詳しく)  
・訪問ご希望日

■ 保証期間が過ぎているときは  
有料で修理させていただきます。販売店または、お近くのLGサービスステーション(別紙お客様サービスご相談窓口の案内参照)に修理をご依頼ください。

■ 補修性能部品保有期間  
この全自動洗濯機の補修性能部品(機能維持のため必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

■ アフターサービスなどについて、  
おわかりにならないとき  
お買い上げの販売店またはお近くの「LGお客様ご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

■ 廃棄時にご注意願います。  
2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

⚠ 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
使用禁止  
⚡ 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

LG電子の家電製品について故障・修理のご用命は、右記フリーダイヤル、またはお近くのサービスステーションまで ☎ 0120-813-023

※ 受付時間：10:00～18:00(土、日、祝日は休み)

※ フリーダイヤルは携帯電話からはかかりません。  
部品及び付属品は当社パーツセンター(0428-63-9201)までお問い合わせください。

**LG**  
LG 電子ジャパン株式会社  
本社  
127-8512 東京都港区芝浦5-17-22 芝浦センタービル5F  
TEL: 03(5561-1972) FAX: 03(5561-3864)  
大田営業所  
〒144-0023 大田区南大田4-15-7 南大田ビル2階  
TEL: 03(6287-4045) FAX: 03(6287-4559)

便利メモ (記入しておくとう便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番 WF-C52SW
販売店名	電話( )	
お近くの当社ご相談センター	電話( )	

P.No. 3828EA3025Z



あなたのマニュアル  
LG WF-C52SW